

hnr hidroracing

Sección (b)

"Accesorios para sistemas de extintores de fuego"





hidroaccesorios s.a.

Bv. Los Alemanes 3131-B° Los Boulevares - T.E./Fax. (054)(0351) 4750080 - 4750548 - 4750173 - Córdoba (5147) - Rep. Argentina

División:

hidroracing

Accesorios para sistemas de Extinción de fuego

Tubos de aluminio recubiertos para instalaciones con extintores



| Código | φ exterior |
|---------|------------|
| HR TB08 | 8mm |
| HR TB10 | 10mm |

Tubos de poliamida para instalaciones con extintores



| Código | φ exterior |
|------------|------------|
| HR 5010086 | 8mm |
| HR 5010108 | 10mm |

Accesorios para sistemas de Extinción de fuego



Conector recto c/rosca exterior cónica

| Código | Para tubo φ exterior | Rosca BSPT |
|-----------|-------------------------|---------------|
| HR 110818 | 8mm | 1/8"-28h |
| HR 111014 | 10mm | 1/4"-19h |



Unión doble pasa-chapa

| Código | Para tubo φ exterior | Rosca DIN |
|----------|-------------------------|--------------|
| HR 27008 | 8mm | M16x1.0 |
| HR 27010 | 10mm | M16x1.0 |



Conector Tee con orientable central

| Código | Para tubo φ exterior | Rosca BSPT |
|-----------|-------------------------|---------------|
| HR 420818 | 8mm | 1/8"-28h |
| HR 421014 | 10mm | 1/4"-19H |



Conector Tee con orientable lateral

| Código | Para tubo φ exterior | Rosca BSPT |
|----------|-------------------------|---------------|
| HR 50208 | 8mm | 1/8"-28h |
| HR 50210 | 10mm | 1/4"-19h |



Conector Tee para tubo

| Código | Para tubo φ exterior |
|----------|-------------------------|
| HR 23008 | 8mm |
| HR 23010 | 10mm |



Conector "Y" para tubo

| Código | Para tubo φ exterior |
|----------|-------------------------|
| HR 51888 | 8mm |
| HR 51010 | 10mm |

Adaptadores de aluminio para sistemas de extintores de competición



Adaptador recto c/tca. y virolas

| Código | p/tubo φ exterior |
|-------------|----------------------|
| HR 811-04 D | 8mm |
| HR 811-06 D | 10mm |



Adaptador pasa panel

| Código | p/tubo φ exterior | Rosca UNF |
|--------------|----------------------|--------------|
| HR 841-04-04 | 8mm | 9/16" |
| HR 841-06-04 | 10mm | 9/16" |



Adaptador con tuerca giratoria JIC 37°

| Código | p/tubo φ exterior | Rosca UNF |
|-------------|----------------------|--------------|
| HR 821-04 D | 8mm | 9/16" |
| HR 821-06 D | 10mm | 9/16" |



Conector a 90° con tca.giratoria JIC 37°

| Código | p/tubo φ exterior | Rosca UNF |
|-------------|----------------------|--------------|
| HR 823-04 D | 8mm | 9/16" |
| HR 823-06 D | 10mm | 9/16" |



Conector TEE para tubo

| Código | p/tubo φ exterior |
|-------------|----------------------|
| HR 814-04 D | 8mm |
| HR 814-06 D | 10mm |



Tuerca y Virola para tubos

| Código | Código | p/tubo φ exterior |
|------------|---------|----------------------|
| HR 1209-04 | Virolas | 8mm |
| HR 1209-06 | | 10mm |
| HR 1210-04 | Tuercas | 8mm |
| HR 1210-06 | | 10mm |

Accesorios para sistemas de Extinción de fuego

Boquilla plástica para salida extintor

| Código | Detalle |
|-------------|----------------------|
| HR 10500-05 | Para tubos 6/8/10 mm |


Boquilla para salida extintor con acople

| Código | Para tubo ϕ exterior |
|------------------|---------------------------|
| HR 10500-05(T06) | 6mm |
| HR 10500-05(T08) | 8mm |
| HR 10500-05(T10) | 10mm |


Pico aspersor con rosca interior

| Código | Rosca interior |
|-----------------|----------------|
| HR 10500-06/A02 | 1/8 BSPT |
| HR 10500-06/A04 | 1/4 BSPT |


Pico aspersor con rosca interior

| Código | Rosca interior |
|-----------------|----------------|
| HR 10500-06/B04 | 1/4 BSPT |


Pico aspersor con rosca int./ext.

| Código | Roscado Interior / Exterior |
|---------------|-----------------------------|
| HR 10500-06/C | 1/4 BSPT / 5/8 UNF |


Cable para accionamiento extintor

| Código | Largo total mm |
|-----------------|----------------|
| HR 10500-7/2200 | 2200 |
| HR 10500-7/4000 | 4000 |